6.INS ネット 64 を使用して、3ヶ所以上の LAN を接続する

3ヶ所以上の LAN を、INS ネット 64 を用いて接続します。



■設定のポイント

- 設定用のパソコンを1台決め、WWW ブラウザによる設定を行います。
- 本商品の LAN 側 IP アドレス、サブネットマスクを既存 LAN に合わせて変更します。相手の LAN のネット ワークアドレスとは異なる値にします。
- 相手側の電話番号を設定します。また、相手側と合わせて、ユーザ ID、認証パスワード、相手ユーザ ID、相 手パスワードを設定します。
- ・ デフォルトルートとしない設定とし、スタティックルート情報として、相手の LAN を指定します。
- ・ 既存 LAN に DHCP サーバがある場合は、本商品の DHCP サーバ機能を「使用しない」設定にします。

■動作条件

LAN1 を構築

・ LAN1 側のネットワーク: 192.168.1.0/24

LAN2 を構築

・ LAN2 側のネットワーク: 192.168.2.0/24

LAN3 を構築

・ LAN3 側のネットワーク:192.168.3.0/24

DNS サーバは各 LAN 側に配置し、DHCP サーバ機能で各端末に配信します。 各 LAN の DNS サーバのアドレスは次のようにします。

LAN1: 192.168.1.2

LAN2 : 192.168.2.2

LAN3 : 192.168.3.2

● LAN1 側の設定

LAN2 / LAN3 への接続先の設定を行います。

- 設定用のパソコンを1台決め、パソコンを本商品に接続します。
 WWW ブラウザを起動したのち、本商品にログインします。
- TOP ページが表示されます。
 LAN2 への接続先の設定を行います。
 「QUICK 設定」メニューより「ISDN / LAN 間接続」画面をクリックします。



3. 「ISDN / LAN 間接続」画面が表示されます。 接続先を登録します。「接続先の設定」で[追加]ボタンをクリックします。



4. 「ISDN / LAN 間接続接続先の設定」画面が表示されます。 次の項目を設定します。

(1) 接続先情報

項目	設定例	備考
No	No1	
接続先名	LAN2	任意の名前を設定します。
接続先電話番号	012-3450-0000	
ユーザ ID	Id1	LAN2 とあわせて設定してください。
パスワード	Pw1	



(2) 接続方式

項目	設定例	備考
接続方式 発信	自動接続	
接続方式 着信	着信を許可	



(3) 着信時の認証

項目	設定例	備考
相手の電話番号で認証	チェックしない	LAN2 とあわせて設定します。
相手のユーザ ID で認証	チェックする	
ューザ ID	Id2	
パスワード	Pw2	



(4) Proxy DNS 機能

項目	設定例	備考
Proxy DNS 機能を使用しない	チェックする	



(5) マルチリンク PPP 機能

項目	設定例	備考
マルチリンク PPP 機能	使用しない	



5. [設定] ボタンをクリックします。



6. 「ISDN / LAN 間接続」画面に戻ります。
 引き続き、LAN3 への接続先の設定を行います。
 接続先を登録します。「接続先の設定」で[追加]ボタンをクリックます。



7. 「ISDN / LAN 間接続接続先の設定」画面が表示されます。 次の項目を設定します。

(1) 接続先情報

項目	設定例	備考
No	No2	
接続先名	LAN3	任意の名前を設定します。
接続先電話番号	012-6780-0000	
ユーザ ID	Id1	LAN3 とあわせて設定してください。
パスワード	Pw1	



(2) 接続方式

項目	設定例	備考
接続方式 発信	自動接続	
接続方式 着信	着信を許可	



(3) 着信時の認証

項目	設定例	備考
相手の電話番号で認証	チェックしない	LAN3 とあわせて設定します。
相手のユーザ ID で認証	チェックする	
ユーザ ID	Id3	
パスワード	Pw3	



(4) Proxy DNS 機能

項目	設定例	備考
Proxy DNS 機能を使用しない	チェックする	



(5) マルチリンク PPP 機能

項目	設定例	備考
マルチリンク PPP 機能	使用しない	



8. [設定]ボタンをクリックします。



9. 「ISDN /プロバイダ接続(端末型)」画面に戻ります。
 引き続き、電話番号の設定を行います。
 「電話番号(本機)」にて次の項目を設定します。

電話番号(本機)

項目	設定例	備考
電話番号	012-333-4444	INS ネット 64 の契約にしたがってください。



10. LAN 情報の設定を行います。

「LAN 側の設定」にて次の項目を設定します。

項目	設定例	備考
IP アドレス / マスク	192.168.1.1/24 (255.255.255.0)	プライベートアドレスを設定します。
DHCP サーバ機能を使用する	チェックする	同上
提供 IP アドレス	192.168.1.2 ~ 192.168.1.250	同上



11. LAN2、LAN3 へのルート情報の設定を行います。 「スタティックルート情報」にて、次の項目を設定します。

LAN2 のスタティックルート情報

項目	設定例	備考
宛先ネットワークアドレス	192.168.2.0	
マスク	24 (255.255.255.0)	
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0	
メトリック	1	
接続先	1 : LAN2	

LAN3 のスタティックルート情報

項目	設定例	備考
宛先ネットワークアドレス	192.168.3.0	
マスク	24 (255.255.255.0)	
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0	
メトリック	1	
接続先	2 : LAN3	

	IPMATE1	500RD V01.	00 - Micros	soft Internet Ex	plorer								1×
	ファイル(E)	- 編集(E)	表示⊙	お気に入り(<u>A</u>)	シール(日)	ヘルプ(円)							
	令 戻る	→ 進む	- (》 🖸 业 更新		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<u>*</u> お気に入り	 <u>爾歴</u> 	איירא. א−ル	(1) (1) (1)	[]] 編集	•	»
	アドレス(<u>D</u>)	🙋 http://1	92.168.1.1/	index.htm							• 《移動	リンク	, »
[IPM	ATE1500	RD	スタティ	ィックルート	情報	マフカ	ゲート	ウェイマドしつ	v1-11-17	经转生		
	全部開く	▼ 全部	別じる 🔺	192.16	8.2.0	/ 24(255.2	255.255.0)	• 0.0.0.0		1	1:LAN2 -]	
		SAVE		192.16	8.3.0	/ 24(255.2	255.255.0)	• 0.0.0.0	I	1	2:LAN3 💌]	
		ISDN				/ 24 (255.2	255.255.0)	<u> </u>		1	なし	1	
	► QUICK	設定				/ 24/255.2	255.255.0)	<u>피</u>		- [1	なし <u>▼</u> なし ▼	1	
	▶ 装置 ▶ ルータ機	能				/ 24(255.2	255.255.0)	Ī		- 1	なし -]	
	D TA機能 D 電話	_				/ 24(255.2	255.255.0)	J		1	なし	Ĩ	
	▶ 状態表示 0 イベントロ ■ イベントロ ■ 材気(ホロー)	、 ユダ		ノ接続先に	あろえ ットワー	/ 24(255.2 ·クヘのルートを	255.255.0) 恐定してくだおい	•		1	なし 💌]	
	13 接続中ク			[1] 一 包格	能ノルート情	#1(スタティック)	画面にて、9つ以	! トの スタティ	ックルート情報る	\$設定する;	とができます	`	
スタティックルー	小情報											+ +	
完先ネットワーク:	アドレフ	۲ <u> </u>		マスク		ゲート・	ウェイアド	<u>גו</u>	メトリック		菽先	r⊑~e	
192.168.2.0		/2402	255.25	5.255.0)	-	0.0.0.0			1	1:L#	4N2 💌		
192.168.3.0		/ 24 0	255.25	5.255.0)	•	0.0.0.0			1	2:L#	AN3 💌	=7	
		/ 240	255.25	5.255.0)	-				1	なし	•	[
		/ 240	255.25	5.255.0)	-				1	なし	•	[-
		/ 240	255.25	5.255.0)	-				1	なし	•		///
		/ 240	255.25	5.255.0)	-				1	なし	•	[
		/ 240	255.25	5.255.0)	-				1	なし	•	[
		/ 24 0	255.25	5.255.0)	-				1	なし	-	1	
接続先にあるネット 【ルータ機能/ルー	ワーク/ <u>ト情報]</u>	ヽのルー (スタティ	・トを設) (ック)画	定してくだ 面にて、9	む) つ以上の) スタティ:	ックルート	情報を調	受定する;	ことがて	できます。	J	

12.[設定]ボタンをクリックします。



13. 再起動画面が表示されます。

[SAVE] ボタンをクリックし、[保存・再起動] ボタンをクリックすると、再起動されます。 本商品の液晶ディスプレイに「ISDN READY」または「Layer1 Up」が表示され、POWER ランプが緑点灯したら、設 定完了です。



14. TOP ページが表示されます。 引き続き、「ルータ機能」の「DHCP サーバ」の設定を行います。 「ルータ機能」メニューから「DHCP サーバ」を選択します。



15.「DHCP」画面を選択し、次の項目を設定します。

項目	設定例	備考
デフォルトルータアドレス	192.168.1.1	
(広報する) プライマリ DNS アドレス	192.168.1.2	指定した DNS アドレスを設定します。



16. [設定] ボタンをクリックします。

IPMATE1500RD V01.00 - Microsoft	Internet Explorer		
│ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お	3気に入り(<u>A</u>) ツール(T) ヘルプ(H)		1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -
		💽 🧭 ! お気に入り 履歴 🛛	
│アドレス(型) 🛃 http://192.168.1.1/inde	ex.htm		▼ ②移動 」リンク 、>>
IPMRT€1500RD TOP 全部開く ◆全部閉じる▲ SRV€ ISDN ▶ QUICK設定	ルータ機能/DHCPサーバ	DHCP DHCPアドレス子約 19216812	
 	1位氏は「ハレス * 入力する場合は、ドアドレスと同じネット (ルーク機能 / 領具ム和接領) RS-2320 クセスサール創当 (ドアドレスと重要した) 広報するアドレス デフォルトルータアドレス ブライマリDNSアドレス セカンダリDNSアドレス セカンダリWINSアドレス セカンダリWINSアドレス ドメイン名	192.168.1.2 192.168.1.1 192.168.1.2 クリック	

17. [SAVE] ボタンをクリックします。

	🕘 IPMATE1500RD V01.00 - Microsoft	Internet Explorer		
	」 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お	3気に入り(<u>A</u>) ツール(T) ヘルプ(H)		B
	🖓 - 🔿 - 🙆 戻る 進む 中止		💽 🧭 🛃・ お気に入り 履歴 メール	□ □
	アドレス(D) 餐 http://192.168.1.1/ind	ex.htm		▼
	IPMRT€1500RD TOP 全部開く ▼全部閉じる▲	ルータ機能/DHCPサーバ		
	SAVE			設定 🗲
	TUT	☑ DHCPサーバ機能を使用する		
全部開く	◆全部閉じる▲ SAV€	提供IPアドレス * 入力する場合は、IPアドレスと同じネット [ルータ機能/簡易LAN提設]R6-2320月 クセスサーバ創当でPアドレスと重要しな 広報するアドレス	192.168.1.2 ワークアドレスになるようにし、 ۹Pアドレス、いち用Pアドレス、および、「ルーイ いようにしてください。	D 9機能/アクセスサー パ](ア
	ISDN	デフォルトルータアドレス	192.168.1.1	
		プライマリDNSアドレス	192.168.1.2	
	U DHCP U -M	セカンダリDNSアドレス		
	B SYSLOGサーバ B 飾具 AN接続	プライマリWINSアドレス		
	D TA機能	セカンダリWINSアドレス		
クリック	 □ 電話 ▶ 状態表示 	ドメイン名		
	 □ イベントログ □ 接続ログ 		,	
	日 接続ログ(合計)			
	□ 19000000000000000000000000000000000000			
	<i>(e</i>)			🕜 インターネット 🛛 🌈

18. 再起動画面が表示されます。

[保存・再起動] ボタンをクリックすると、再起動されます。 本商品の液晶ディスプレイに「ISDN READY」または「Layer1 Up」が表示され、POWER ランプが緑点灯したら、設 定完了です。



これで LAN1 側の設定は完了です。

● LAN2 側の設定

LAN1 / LAN3 への接続先の設定を行います。 設定の手順は「LAN1 側の設定」と同様なので、ここでは設定例の一覧を示します。

「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – 接続先の設定

(1) 接続先情報

項目	設定例	備考
No	No1	
接続先名	LAN1	任意の名前を設定します。
接続先電話番号	012-333-4444	
ューザ ID	Id2	LAN1 とあわせて設定してください。
パスワード	Pw2	



(2) 接続方式

項目	設定例	備考
接続方式 発信	自動接続	
接続方式 着信	着信を許可	



(3) 着信時の認証

項目	設定例	備考
相手の電話番号で認証	チェックしない	LAN1 とあわせて設定してください。
相手のユーザ ID で認証	チェックする	
ューザ ID	Id1	
パスワード	Pw1	



(4) Proxy DNS 機能

項目	設定例	備考
Proxy DNS 機能を使用しない	チェックする	



「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – 接続先の設定

(1) 接続先情報

項目	設定例	備考
No	No2	
接続先名	LAN3	任意の名前を設定します。
接続先電話番号	012-6780-0000	
ユーザ ID	Id2	LAN3 とあわせて設定してください。
パスワード	Pw2	



(2) 接続方式

項目	設定例	備考
接続方式 発信	自動接続	
接続方式 着信	着信を許可	



(3) 着信時の認証

項目	設定例	備考
相手の電話番号で認証	チェックする	LAN3 とあわせて設定します。
相手のユーザ ID で認証	チェックしない	
ューザ ID	Id3	
パスワード	Pw3	



(4) Proxy DNS 機能

項目	設定例	備考
Proxy DNS 機能を使用しない	チェックする	



(5) マルチリンク PPP 機能

項目	設定例	備考
マルチリンク PPP 機能	使用しない	



「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – 電話番号(本機)



「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – LAN 側の設定

項目	設定例	備考
IP アドレス / マスク	192.168.2.1/24 (255.255.255.0)	プライベートアドレスを設定
DHCP サーバ機能を使用する	チェックする	同上
提供 IP アドレス	192.168.2.2 ~ 192.168.2.250	同上



「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – スタティックルート情報

LAN1 のスタティックルート情報

項目	設定例	備考
宛先ネットワークアドレス	192.168.1.0	
マスク	24 (255.255.255.0)	
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0	
メトリック	1	
接続先	1 : LAN1	

LAN3 のスタティックルート情報

項目	設定例	備考
宛先ネットワークアドレス	192.168.3.0	
マスク	24 (255.255.255.0)	
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0	
メトリック	1	
接続先	2 : LAN3	

e	IPMATE15	00RD V01.0	00 - Microso	oft Internet Exp	lorer								×
]	ファイル(E)	編集(E)	表示⊙	お気に入り(<u>A</u>)	ツール(工)	ヘルプ(円)						Ű	1
	- 	- →	- <u>6</u>			図	<u>*</u>		≥ *			-	»
	ディング (<u>D</u>)	///1	92.168.1.1/ir	ndex.htm		12.75	0324(27(3	NR/IE	<i>~ W</i>	-trabi	·····来 ∂?移動	1 リンク -	»
Ē		TE15006	RD	7 5 - 7		* #2					_		
		τορ		スタナイ 寝先ネッ	・ワークアド	〒11日 レス	マスク	ゲートウ	ウェイアドレス	メトリック	接载先		
	全部開く	▼ 全部閉	じる 🔺	192.168	.1.0	/ 24(255.2	55.255.0)	• 0.0.0.0		1	1:LAN1 -	-	
		SAVE		192.168	.3.0	/ 24(255.2	55.255.0)	▼ 0.0.0.0		1	2:LAN3	- - 1	
		ISDM				/ 24(255.2	55.255.0)			1	なし ・	의 키	
	▶ QUICK謬 ▶ 装置	定				/ 24(255.2	55.255.0)	J)		1	なし	-	
	 レータ機能 TA機能 	É				/ 24(255.2	55.255.0)	-		1	なし	-	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	 ■ 電話 ▶ 状態表示 					/ 24(255.2	55.255.0)	<u> </u>		1	なし	-	
	3 イベントロ 3 接続ログ	5		接続先にす	5るネットワー	/ 24/255.2 クヘのルートを記	55.255.0) 愛定してください	<u>-</u>		1	なし	<u>-</u>	
	L ## #	e		「ルーク機」	&/ルート情報	毎1(スタティック)	画面にて, 9つ以	<u>上のスタティッ</u>	クルート情報を	<u>設定する</u> ;	とができます		
スタナイツンルー	-1-187 261 2	a	_			15 L 4	- /		4.11		** **	先を	
現先ネットワークス		(<u></u>	¥	73		9-63	7195	<u> </u>	xr 999	150	权尤	-	
192.168.1.0	,	/ 24/2	55.255	5.255.0)	•	0.0.0.0			1	[1:L7	AN1 🔄		
192.168.3.0	,	/ 24/2	55.255	5.255.0)	-	0.0.0.0			1	2:L7	AN3 🔻	1	
<u></u>	_	/		055.03		, 		—- î	4	L+ST			
	′	2412	:00.200	5.200.07					1	1/20		4	
	,	/ 24/2	55.255	5.255.0)	•				1	ねし	-		•
		1240	55 255	5 255 0)	-				1	なし		1—	_//,
		1				<u> </u>		— i	•		_		
1	,	/124/2	55.255	5.255.0)	•				1	ねし	-		
	,	/ 24/2	55.255	5.255.0)	-				1	なし	-	1	
		/ 24/2	55.255	5.255.0)	-				1	なし	-	1	
接続先にあるネット	ワークへ	のルー	トを設定	包してくださ	<u>ال</u> ا							_	
「ルータ機能/ルー	ト情報](スタティ	(ック)画[卸にて、91	つ以上の)スタティッ	ックルート	情報を認	定するる	ことがて	できます		

「ルータ機能」メニュー - DHCP サーバ - DHCP

項目	設定例	備考
デフォルトルータアドレス	192.168.2.1	
(広報する) プライマリ DNS アドレス	192.168.2.2	指定した DNS アドレスを指定します。



これで LAN2 側の設定は完了です。

● LAN3 側の設定

LAN1 / LAN2 への接続先の設定を行います。

設定の手順は LAN1 側の設定と同様なので、ここでは設定例の一覧を示します。

「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – 接続先の設定

(1) 接続先情報

項目	設定例	備考
No	No1	
接続先名	LAN1	任意の名前を設定します。
接続先電話番号	012-333-4444	
ユーザ ID	Id3	LAN1 とあわせて設定してください。
パスワード	Pw3	



(2) 接続方式

項目	設定例	備考
接続方式 発信	自動接続	
接続方式 着信	着信を許可	



(3) 着信時の認証

項目	設定例	備考
相手の電話番号で認証	チェックしない	LAN1 とあわせて設定します。
相手のユーザ ID で認証	チェックする	
ユーザ ID	Id1	
パスワード	Pw1	



(4) Proxy DNS 機能

項目	設定例	備考
Proxy DNS 機能を使用しない	チェックする	



「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – 接続先の設定

(1) 接続先情報

項目	設定例	備考
No	No2	
接続先名	LAN2	任意の名前を設定します。
接続先電話番号	012-3450-0000	
ユーザ ID	Id3	LAN2 とあわせて設定してください。
パスワード	Pw3	



(2) 接続方式

項目	設定例	備考
接続方式 発信	自動接続	
接続方式 着信	着信を許可	



(3) 着信時の認証

項目	設定例	備考
相手の電話番号で認証	チェックする	LAN2 とあわせて設定します。
相手のユーザ ID で認証	チェックしない	
ューザ ID	Id2	
パスワード	Pw2	



(4) Proxy DNS 機能

項目	設定例	備考
Proxy DNS 機能を使用しない	チェックする	



(5) マルチリンク PPP 機能

項目	設定例	備考
マルチリンク PPP	使用しない	



「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – 電話番号(本機)



「Quick 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – LAN 側の設定

項目	設定例	備考
IP アドレス/マスク	192.168.3.1/24 (255.255.255.0)	プライベートアドレスを設定
DHCP サーバ機能を使用する	チェックする	同上
提供 IP アドレス	192.168.3.2 ~ 192.168.3.250	同上



「QUICK 設定」メニュー – ISDN / LAN 間接続 – スタティックルート情報

LAN1 のスタティックルート情報

項目	設定例	備考
宛先ネットワークアドレス	192.168.1.0	
マスク	24 (255.255.255.0)	
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0	
メトリック	1	
接続先	1 : LAN1	

LAN2 のスタティックルート情報

項目	設定例	備考
宛先ネットワークアドレス	192.168.2.0	
マスク	24 (255.255.255.0)	
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0	
メトリック	1	
接続先	2 : LAN2	

JEMAT	E1500RD V01.	00 - Microsoft	Internet Expl	orer	• 11 − 2/113							×
<u>」 ファイル</u> し、	(E) 編集(E) ➡		≂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>س</u> -س الم	⊕ (3)		674		<u>_</u>	=1		 >>
戻る	進む	ਂ ਜੱਮ	更新	#-4	検索	お気に入り	履歴	リート	印刷	編集	•	
	D) 🙋 http://1	92.168.1.1/inde	x.htm							• ୖୖୖ⊘移動	JJンク	· **
91	MATE1500	RD	スタティッ	ックルートキ	青報							-
全部開	(一)全部限	して ()	第先ネット 192.168	י <u>טרטארו</u> 1.0	/ 24(255.2	255.255.0)	σ-1 • 0.0.0	ר <u>סבאארעא</u> 0	xr 999	56 46 %. 1:LAN1 ▼	1	
	SAVE		192.168	.2.0	/ 24(255.2	255.255.0)	• 0.0.0	.0	1	2:LAN2 -	1	
	ISDN				/ 24(255.2	255.255.0)				なし 💌]	
► QUIC	K設定				/ 24(255.2	255.255.0)	<u> </u>		1	なし 💌	1	
▶ 装置	機能				/ 24(255.2	255.255.0)			1	&∪ <u>▼</u> なし ▼	1	
日本機	48. #2				/ 24(255.2	255.255.0)	Ī		1	なし 💌	1	
▶ 状態ま □ イベン	長示 トログ		/		/ 24(255.2	255.255.0)	Ī		1	なし 💌]	
D 接続口	15	$ \frown \ $	接続先にあ [ルーク機能	うるネットワー &/ルート情報	クへのルートを調 報1(スタティック)	設定してくださし 画面にて、9つ	ヽ 以上のスタテ	ィックルート情報な	<u>等設定する。</u>	とができます		
スタティックルート情	報											
鬼先 ネットワークアドレ	-X	マ 2	マク		ゲートゥ	ウェイア	ドレス	メトリック	授	载先	たを	
192.168.1.0	/ 24 0	55.255.	255.0)	•	0.0.0.0			1	1:L/	AN1 💌	1	
192.168.2.0	/ 24 (2	55.255.	255.0)	-	0.0.0.0			1	2:L#	AN2 💌	=7	
	/ 24 0	55.255.	255.0)	-				1	なし	•	I	
	/ 24 (2	55.255.	255.0)	-				1	なし	-		•
	/ 24 0	55.255.	255.0)	-				1	なし	-	í —	_//
	/ 24 0	55.255.	255.0)	-	, 			1	, なし	-	i l	
, 	/ 24 0	55.255.	255.0)	-				1	なし	•	i l	
, 	/ 24 (2	55.255.	255.0)		, 			1	なし		i l	
ァ 接続先にあるネットワーク 「ルーク機能」/ルート体制	, 7へのルー 51(フタティ	トを設定	してくださ	 ស្រ ឯ២ គេគ	, , フカニン,		使胡克	, 汎定する:	ことがフ		J	

「ルータ機能」メニュー - DHCP サーバ - DHCP

項目	設定例	備考
デフォルトルータアドレス	192.168.3.1	
(広報する) プライマリ DNS アドレス	192.168.3.2	指定した DNS アドレスを設定します。



これで LAN3 側の設定は完了です。