7.シリアルポートから、INS ネット 64 を使ってインターネットへダイヤルアッ プ接続する

RS-232C ポートまたは USB ポートに接続した端末から、INS ネット 64 を使用して、インターネットへダイヤルアップ 接続します。



■設定のポイント

- 本商品に付属の CD-ROM を使い、パソコンに使用する通信モードに合ったモデム定義ファイルをインストールします。モデム定義ファイルのインストールについては、「本商品へ接続する前の準備<パソコンでの操作>」を参照してください。
- ・ 端末に、インターネットプロバイダから通知された、電話番号、ユーザ ID、認証パスワードを設定します。

■動作条件

インターネットプロバイダAに接続

■設定例

端末にダイヤルアップ設定を行います。

項目	設定例	備考
電話番号	012-345-0000	
IP アドレス	自動取得	インターネットプロバイダとの契約内容にしたがって設定してくださ
サーバの種類	TCP/IP のみ	
PPP 設定ユーザ ID	Uid	v · o
PPP 設定パスワード	pass1	