Web Caster 720の静的ポートフォーワード設定

- 1 Web Caster 720の設定画面を表示します。
 - 1.1 Webブラウザのアドレス欄に「http://192.168.1.1/」を入力します。

1	🚈 MSN Japan - Microsoft Internet Explorer								
	ファイル(E)	編集(<u>E</u>)	表示(⊻)	お気に入り(<u>A</u>)	ツール(<u>1</u>)	ヘルプ(田)			
	🕞 戻る 🗸	•	\star 💈	6	検索 🥎	お気に入り	1		
	アドレス(<u>D</u>)	http:/19	2.168.1.1/						

1.2 ユーザ名、パスワードを入力します。

※初期設定ではユーザ名:「user」、パスワード:「user」に設定されています。

192.168.1.1 に接続	? 🛛
Web Caster 720	
ユーザー名(U): パスワード(<u>P</u>):	🖸 user 🕑
	□パスワードを記憶する(<u>P</u>)
	OK キャンセル

1.3 Web Caster 720の設定画面(トップページ)が表示されます。



- 2 PCデータベース画面を表示します。
 - 2.1「詳細設定」をクリックします。



2.2「PCデータベース」をクリックします。

🗿 Web Caster 720 – Microsoft	Internet Explorer 📃 🖻 🔀
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気	入り(④) ツール① ヘルプ(ビ) 🥂 🥂 🦓
🔇 हरु • 🜔 - 💌 🗟 🖿) 🔑 検索 🌟 お気に入り 🜒 メディア 🥝 🎯 - 🍑 📓 - 🛄 🍇
アドレス(D) 👩 http://192.168.1.1	Name (1995) 2018 - 2019 -
アドレス(1) 副 http://19216811 () NTT 日本 広惑また 720 通知講定 日本 公式テム設定 日本 日本 1 AM開設定 1 ステータス 二 ステータス 二 パニチェル ブニリケ 三 日本 メデニッション 回ば ビオニュリケイ 日ビタテ ビオニュリティ 日ビタエ ビテ 日ン支示 日 日、日本 レーティング 日、その他名権設定	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ê	/v\$-₹yh

2.3 PCデータベース画面が表示されます。

- 3 PCデータベース画面で、Web Caster 720のLAN側に接続されたクライアントの情報を表示 します。
 - 3.1 Web Caster 720のLAN側にHS-1000-接続装置が接続され、電源が入っている事 を確認し、「再読み込み」ボタンをクリックします。
 HS-1000-接続装置の情報が表示されます。「IP-S-WLTN」はHS-1000-接続装置 の別称です。
 ※表示されない場合は、HS-1000-接続装置のACアダプタを再投入し、約1分後、

HS-1000-接続装置のPOWERランプが点灯状態になったことを確認してから 「再読み込み」ボタンをクリックします。

🗿 Web Caster 720 - Microsoft Intern	net Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)) y-n(D)	27
🔇 Rā • 🔘 · 💽 🗟 🏠 🔎)検索 🧙 お気に入り 🜒 メディア 🕢 🔗 🌭 🔟 🔹 🔜 🥸	
アドレス(D) 🍓 http://192.168.1.1		移動 リンク [≫]
アドレス(型)	詳細設定 / PCデータベース ヘルブ パソコン名 IPアドレス タイブ MACアドレス クライアント ①1 IEM-AA0743CAC7C 192.168.1.11 LAN 00-09-6B-FA-6E-0F 自動取得 ②2 IP-S-WLTN 192.168.1.12 LAN 00-D0-EC-15-08-3E 自動取得 適加 修正 削除 酸定 戻る 両読み込み	移動 <u>リンク</u> >>
□ <u>□ ルーティング</u> □ <u>□ その他各種設定</u>		
ページが表示されました	وي المركز الم مركز المركز ا	٧ŀ

- 4 HS-1000-接続装置のIPアドレスを自動取得から固定取得(DHCPクライアント)に変更します。
 - 4.1 「 IP-S-WLTN」を選択し、「修正」ボタンをクリックします。

🖄 Web Caster 720 – Microsoft Internet Explorer 📃 🖻 🔀							
ファイル(E) 編集(E) 表示(M) お気に入り(A) ツール(D) ヘルブ(H) 🦹							
🜀 戻る 🔹 🕥 - 💽 📓 ổ 🔎 検索	🔇 戻る + 🔘 - 🗷 🗟 🏠 🔎 検索 🌟 お気に入り 🜒 メディア 🥪 🍰 🗑 + 🛄 🆓						
アドレス(D) 🧃 http://192.168.1.1					👻 🛃 移動 🕠	nj »	
	詳細設定 / PCデータベース ヘルブ						
O NTT	パソコン名	IPアドレス	タイプ	MACアドレス	DHCP クライアント		
0	IBM-AA0743CAC7C	192.168.1.11	LAN	00-09-6B-FA-6E-CF	自動取得		
Teb Gaster 720	IP-S-WLTN	192.168.1.12	LAN	00-D0-EC-15-08-3E	自動取得		
□ □ = 副王副王		-					
		追加修正	削除	定 戻る			
			再読み込み				
🗎 <u>ステータス</u>							
→ <u>サーバ</u> → スペシャル							
 ダイナミックDNS 							
- <u>PCデータペース</u>							
 田<u>山</u> <u>ルーティング</u> 田<u></u> その他各種設定 							
ページが表示されました					🥥 インターネット		

4.2 IPアドレス:固定取得(DHCPクライアント)を選択し、「PCデータ追加」ボタンをクリック します。

🗿 Web Caster 720 – Microsoft Intern	et Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)) ツール① ヘルプ(出)	A
🔇 R3 · 🔘 · 🗷 🗟 🟠 🔎) 検索 🧙 お気に入り 🜒 メディア 🥝 🔗 🦳 🐨 🖳 🆓	
アドレス(D) 💣 http://192.168.1.1/	🗸 🔁	移動 リンク >>
Image: Norther the image: N	詳細設定/PCデータベース/追加・修正 へルブ PCリストに新く追加または変更や削除を行うことができます。もし追加したパンコンが接続されていない場合は、そのパンコンのMACアドレスを登録しておく必要があります。 パンコン名: (P-S-WLTN) IPアドレス: 自動取得(DHCPクライアント): 192,168,1,12 ③ 固定設定(DHCP範囲以外): 192,168,1,12 ④ 固定設定(DHCP範囲以外): 192,168,1,12 ④ 固定設定(DHCP範囲以外): 192,168,1,12 ● 固定設定(DHCP範囲以外): 192,168,1,12 ● 固定設定(DHCP範囲以外): 192,168,1,12 ● 固定設定(DHCP範囲以外): 192,168,1,12 ● 同定現象(パンコンが接続されている状態) ● 4ACアドレス(1 00 - 10 - 15 - 108 - 3E PCデータ通加 データの削除 (FG)	zł
<u>ال</u>		75

4.3 HS-1000-接続装置のIPアドレスが固定取得(DHCPクライアント)になっていること を確認し、「設定」ボタンをクリックします。



4.4 ポップが表示されますので、「OK」ボタンをクリックし、再起動します。

Web Caster 720	- Microsoft Interne	et Explorer					
クロルビ 編集 U 〇 戻る ・ 〇 -		検索 🔶 お気に入り 🕋 メデ・	a 🙆 🙈 🛃	m · 🗌 🚜			~
アドレス(D) 🙆 http://1	92.168.1.1	~~~~~				🔽 🔂 移動 リン	љ»
			詳細設定 / PC	データベース	へルプ		
O NT	T	パソコン名	IPアドレス	タイプ	MACアドレス	DHCP クライアント	
		I IBM-AA0743CAC7C	192.168.1.11	LAN	00-09-6B-FA-6E-CF	自動取得	
→ Meb Gaster /2	20	O2 IP-S-WLTN	192.168.1.12	LAN	00-D0-EC-15-08-3E	固定取得	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	È <u>b</u> <u>b</u> <u>b</u> <u>b</u> <u>c</u> <u>c</u> <u>c</u> <u>c</u> <u>c</u> <u>c</u> <u>c</u> <u>c</u>		道加 修正 rosoft Internet Expl (再起動)を表行し OK キャン	前時 前時 Dorer N ますか? セルー	定 (東 る)		
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	25 博設定 た 29 Web Caster 720 - Mi	i. 1 1 4 - 水心下				● インターネット 100x → 一 《 、 1 (2 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	555

- 5 HS-1000-接続装置に対し、20000番ポートの開放を設定します。
 - 5.1「バーチャル・サーバ」画面でバーチャル・サーバを追加します。
 - ①「バーチャル・サーバ」をクリックします。
 - バーチャルサーバのプルダウンメニューから「使用する」を選択し、「設定」ボタンを クリックします。
 - ③ 接続先名選択がPPPoEの設定を行った接続先であることを確認します。
 - ④ 接続先名選択のプルダウンメニューから「使用する」を選択し、「設定」ボタンをク リックします。
 - ⑤「追加」ボタンをクリックします。バーチャル・サーバ追加画面が表示されます。

🗿 Web Caster 720 - Microsof	t Internet Explorer
ファ1ルセ) 編集(セ) 表示(型) おう	λι. ∧ U (4) ッール(1) ヘルノ(4)
アドレス(D) 🛃 http://192.168.1.1	✓ → 移動 リンク ?
● Image: Additional interval inter	詳細設定 / バーチャル・サーバ ヘルブ バーチャル・サーバ 使用する ● 酸定 UPoP使用ボート情報 接続先名選択 酸定 151) ● 使用する ● 酸定 ④ 「バーチャル・サーバ 接続先 ブロトコル 入力開始ボート 入力終了ボート 出力開始ボート 出力終了ボー ⑤ 適加 修正 削除 酸定 厚る
3 の パルジェ 二かわけした	
◎ ページが表示されました	💋 1/28-7-91

- 5.2 20000番ポートの開放を設定します。
 - ① バーチャルサーバのプルダウンメニューから「使用する」を選択します(初期値)。
 - ② プロトコルのプルダウンメニューから「ユーザ定義」を選択します(初期値)。
 - ③ 全てのポートの項目に「20000」を入力します。
 - ④ サービス・タイプのプルダウンメニューから「両方」を選択します。
 - ⑤「設定」ボタンをクリックします。

🚰 Web Caster 720 – Microsoft Internet Expl	rrer	E 🖻 🛛
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール	田 へけ色	1
🔇 戻る • 🔘 · 💌 🗟 🏠 🔎 検索 🤹	≿ お気に入り 🜒 メディア 🥝 🔗 🍓 🔟 • 🛄 🍇	
アドレス(D) 🍓 http://192.168.1.1		Note State St
 NTT Beb Gaster 720 battagic 2.2.7.4.35c LANE 2.79.2 ANE 2.79.2 ANE 2.79.2 ANE 2.79.2 ANE 2.79.2 ANE 2.79.2 DIZ 2.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 3.79.2 4.79.2 4.79.2 4.79.2 4.79.2 4.7.	詳細設定 / バーチャル・サーバ / 追加 ヘルブ 接続先名選択 設定 1(S1) バーチャル・サーバ 使用する 接続先 P-S-WUTN(192168.1.12) 支ロトコル 2 ユザー定業 入力開始ボート 20000 (0 ~ 65535) 出力開始ボート 20000 (0 ~ 65535) 出力線了ボート 20000 (0 ~ 65535) 出力線了ボート 20000 (0 ~ 65535) サービス・タイ (4) (5) (6) (10 ~ 65535)	
E CONSOLCIARUL		

5.3 追加された内容を確認し、間違いがなければ「設定」ボタンをクリックします。



5.4 ポップが表示されますので、「OK」ボタンをクリックし、再起動します。



以上で設定は完了です。