




【別紙2】光ポータブルのシリアルナンバー確認手順

•本体の電源OFFの状態でご本品背面のカバーを外す。



•シリアルナンバーは、電池パックを外した、本体裏面のシールに記載しております。



「14桁もしくは15桁の数字+G」
がシリアルナンバーです。