

正誤表

このたびは、NTTFAX P-2665Dw/P-2665D をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。取扱説明書の内容につきまして、下記の誤りがありませんでした。まことに恐縮ですが、ご訂正のうえで使用くださるようお願いいたします。

該当箇所	誤った内容	正しい内容
74ページ 手順2 (入力例) 子機	<p>ゆ う じ ん</p> <p>8_や 1_あ 3_さ ✖ 0_わ</p> <p>(2回) (3回) (2回) (1回) (3回)</p>	<p>ゆ う じ ん</p> <p>8_や 1_あ 3_さ  0_わ</p> <p>(2回) (3回) (2回) (1回) (3回)</p> <p>スピーカーホン 発信/ハ。</p>
	<p>ユ ウ ジ ン</p> <p>8_や 1_あ 3_さ ✖ 0_わ</p> <p>(2回) (3回) (2回) (1回) (3回)</p>	<p>ユ ウ ジ ン</p> <p>8_や 1_あ 3_さ  0_わ</p> <p>(2回) (3回) (2回) (1回) (3回)</p> <p>スピーカーホン 発信/ハ。</p>

子機で濁点(゛)を入力するときは、 ではなく  を押してください。

スピーカーホン
発信/ハ。